

# SELECTION GUIDE

## Таймеры
































**finder**<sup>®</sup>  
SWITCH TO THE FUTURE





## ФУНКЦИИ

		80 Серия	81 Серия	83 Серия	85 Серия	86 Серия	88 Серия	93 Серия
<b>AI</b>		80.01 80.11 80.71	81.01	83.01 83.02 83.11	85.02 85.03 85.04	86.00 86.30	88.02	93.21 93.68 93.69
<b>AE</b>				83.52				
<b>BI</b>		80.61		83.62				
<b>BE</b>		80.01 80.41 80.71	81.01	83.01 83.02 83.41		86.00	88.02	93.68 93.69
<b>CE</b>		80.01 80.71		83.01 83.02		86.00	88.02	93.68 93.69
<b>DI</b>		80.01 80.21 80.71	81.01	83.01 83.02 83.21	85.02 85.03 85.04	86.00 86.30	88.02	93.21 93.68 93.69
<b>DE</b>		80.01 80.71	81.01	83.01 83.02		86.00	88.02	93.68 93.69
<b>EE</b>						86.00		93.68 93.69
<b>EEa</b>				83.52				
<b>EEb</b>			81.01					
<b>FE</b>				83.52		86.00		
<b>WD</b>				83.01 83.02				
<b>GI</b>				83.01 83.02	85.02 85.03 85.04		88.02 88.12	93.21 93.68 93.69
<b>GE</b>				83.52				
<b>SW</b>		80.01 80.71	81.01	83.01 83.02	85.02 85.03 85.04	86.00	88.02 88.12	93.21 93.68 93.69
<b>SP</b>			81.01					
<b>LI</b>		80.91		83.91			88.92.0001	
<b>LE</b>		80.91		83.91				
<b>PI</b>				83.91			88.92.0000	
<b>PE</b>				83.91				
<b>SD</b>		80.82		83.82				
<b>IT</b>				83.52				
<b>SHp</b>				83.52				
<b>BEp</b>				83.52				
<b>DEp</b>				83.52				
<b>AI a</b>							88.12	
<b>AI b</b>							88.12	
<b>DI a</b>							88.12	
<b>DI b</b>							88.12	

## СОВМЕСТИМОСТЬ ТАЙМЕРОВ И РОЗЕТОК




### ТАЙМЕРЫ 85 СЕРИИ

СОВМЕСТИМЫ со всеми розетками 94 серии



### ТАЙМЕРЫ 88 СЕРИИ

СОВМЕСТИМЫ со всеми розетками 90 серии



### ТАЙМЕРНЫЕ МОДУЛИ 86 СЕРИИ

Тип 86.00

СОВМЕСТИМ со розетками:

90.02, 90.03

92.03

96.04

Тип 86.30

СОВМЕСТИМ со розетками:

90.02, 90.03


92.03

96.02, 96.04

94.02, 94.03, 94.04, 94.54, 94.P3, 94.P4

97.01, 97.02, 97.51, 97.52, 97.P1, 97.P2

95.03, 95.05, 95.55, 95.P3, 95.P5



### РОЗЕТКИ С ТАЙМЕРОМ 93 СЕРИИ

Розетка с таймером 93.21

входит в комплект

интерфейсного модуля 38.21 (SSR / EMR),

имеет винтовые клеммы (штифт+крест).

Розетка с таймером 93.68

входит в комплект интерфейсных

модулей 39.81 (EMR), 39.80 (SSR),

имеет винтовые клеммы (штифт+крест).

Розетка с таймером 93.69

входит в комплект интерфейсных

модулей 38.91 (EMR), 39.90 (SSR),

имеет безвинтовые клеммы Push-in.