

72.A1

Istruzioni Galleggianti
Float Switches Instructions
Instrucciones Flotadores
Instructions Flotteurs
Anweisungen Schwimmer
Инструкции к поплавковым выключателям

72.A1-xx**00** =PVC

72.A1-xx**01** =H07 RN F





72.A1-xx**02** =ACS



100% MADE IN ITALY

COME FISSARE IL CONTRAPPESO
HOW TO FIX THE COUNTERWEIGHT
CÓMO FIJAR EL CONTRAPESO
COMMENT FIXER LE CONTREPOIDS
BEFESTIGUNG DES GEGENGEWICHT
КАК ПРИКРЕПИТЬ ПРОТИВОВЕС



Max 0,7nm

Coppia Vite

Screw Torque

Tornillo Torque

Vis Couple

Schnecken Drehmoment

ВИНТ




NOTE: NON MANOMETTERE IL GALLEGGIANTE. IL MANCATO RISPETTO DEI PUNTI A SEGUIRE FARA' DECADERE AUTOMATICAMENTE LA GARANZIA DEL PRODOTTO

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul galleggiante ricordarsi di disconnettere la corrente dall'alimentazione generale.
- Controllare che la massima potenza motore non ecceda i valori elettrici del galleggiante.
- In caso di danneggiamento del cavo da parte dell'utilizzatore o dell'installatore, il galleggiante dev'essere sostituito.
- **Non effettuare giunture sul cavo del galleggiante: l'immersione può provocare un corto circuito e scariche elettriche.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- AC: Max 10A (250V) carico resistivo - 8A (250V) carico motore
Min 1200mW (12V/100mA)
POTERE DI ROTTURA DC1: 6 A - 30 V DC
- Temperatura d'utilizzo: max. +50°C (+40°C ACS)
- Diametro del cavo: 8,8mm
- Max. Profondità: 40m
- Grado di Protezione: IP68



**Angolo di attivazione:
45°**

COLLEGAMENTI ELETTRICI:

Il circuito a monte deve proteggere da sovracorrenti entrambi i conduttori. ATTENZIONE: la mancanza di una protezione farà decadere la garanzia qualora vi sia una rottura del galleggiante.

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): doppia funzione (svuotamento Fig.2 o riempimento Fig.3 a scelta dell'installatore):

- **Svuotamento: (Fig.2)** collegando il filo nero e quello marrone, il circuito apre se il galleggiante è in basso e chiude se il galleggiante è in alto. Nota: isolare il cavo blu/grigio.
- **Riempimento: (Fig.3)** collegando il filo nero e quello blu/grigio, il circuito apre se il galleggiante è in alto e chiude se il galleggiante è in basso. Nota: isolare il cavo marrone.

Fig.2 svuotamento





Fig.3 riempimento






NOTES: DO NOT TAMPER WITH THE FLOAT SWITCH. THE NON RESPECT OF THE FOLLOWING POINTS WILL AUTOMATICALLY CAUSE THE CANCELLATION OF THE WARRANTY OF THE PRODUCT

- Before any operation on the float remember to disconnect the power supply from the main power.
- Check that the maximum motor power does not exceed the float's electrical values.
- in case of cable damage by the final user or installer, the float must be replaced.
- **Do not make any joint on the cable of the float switch, as immersion of such joints could cause short circuits or electrical shocks.**

TECHNICAL FEATURES:

- AC: Max 10A (250V) resistive load - 8A (250V) motor load
Min 1200mW (12V/100mA)
BREAKING CAPACITY DC1: 6 A - 30 V DC
- Operating temperature: max. +50°C (+40°C ACS)
- Wire gauge: 8,8mm (0.35in)
- Max depth: 40m
- Protection Grade: IP68



Activation angle: 45°

TERMINAL CONNECTIONS:

The upstream circuit must protect the electric wires from the overcurrent. **WARNING: lack of protection shall null and void the warranty in the event the float breaks.**

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): double function (the fitter can choose the emptying **Fig.2** or filling **Fig.3** when installing):

- **Emptying: (Fig.2)** when black and brown wires are used, the circuit opens when float is down and closes when the float is up. Note: the blue/grey wire must be insulated.
- **Filling: (Fig.3)** when black and blue/grey wires are used, the circuit closes when float is down and opens when the float is up. Note: the brown wire must be insulated.

Fig.2 emptying





Fig.3 filling






NOTAS: NO MANIPULE EL FLOTADOR. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PROVOCARÁ LA INVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LA GARANTÍA

- Recordarse de desconectar la electricidad desde el contador principal antes de efectuar cualquier operación sobre el flotador.
- Asegurarse de que el máximo cargo motor no exceda los datos eléctricos de el flotador.
- El cable eléctrico es parte integrante del flotador, así que en caso de que el cable se dañe hay que reemplazar el flotador mismo.
- **No efectuar juntas sobre el cable del flotador: la inmersión puede causar cortocircuitos y descargas eléctricas**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AC: Max 10A (250V) carga resistiva - 8A (250V) carga motor
Min 1200mW (12V/100mA)
CAPACIDAD DE RUPTURA EN DC1: 6 A - 30 V DC
- Temperatura de uso: max. +50°C (+40°C ACS)
- Diámetro del cable: 8,8mm
- Máx. profundidad: 40m
- Grado de Protección: IP68



**Ángulo de activación:
45°**

CONEXIONES ELÉCTRICAS :

El circuito de alimentación tiene que proteger los dos conductores contra el riesgo de sobrecorriente. **ATENCIÓN:** la ausencia de una protección anula la garantía si se rompe el flotador.

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): función doble (vaciado Fig. 2 o llenado Fig. 3 a elección del instalador):

- **Vaciar: (Fig.2)** conectando el cable negro y el **marrón**, el circuito abre si el flotador está abajo y cierra si está arriba. Atención: aislar el cable azul/gris.
- **Llenar: (Fig.3)** conectando el cable negro y el azul/gris, el circuito abre si el flotador está arriba y cierra si está abajo. Atención: aislar el cable **marrón**.

Fig.2 vaciado





Fig.3 llenado






REMARQUES : NE PAS TOUCHER LE FLOTTEUR. LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS ENTRAÎNERA L'ANNULLATION LA GARANTIE DU PRODUIT

- Avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur le flotteur, s'assurer que l'**interrupteur général** de ligne est débranché.
- Ne pas oublier de vérifier si le courant maximum du moteur correspond aux valeurs indiquées sur le régulateur de niveau.
- Le câble d'alimentation fait partie intégrante du dispositif. Dans le cas où le câble serait abîmé, le dispositif doit être obligatoirement remplacé.
- **Eviter le rallongement du câble du régulateur de niveau de façon à ce que son éventuelle immersion dans l'eau ne provoque ni court-circuit ni surcharge électrique.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- AC: Max 10A (250V) charge résistive - 8A (250V) charge moteur
Min 1200mW (12V/100mA)
POUVOIR DE COUPURE EN DC1: 6 A - 30 V DC
- Température d'utilisation: max. +50°C (+40°C ACS)
- Diamètre du câble: 8,8mm
- Profondeur maxi : 40m
- Indice de Protection : IP68



Angle différentiel: 45°

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

Le circuit doit protéger en amont les deux conducteurs contre les risques de surintensité. ATTENTION : l'absence de protection annulera la garantie en cas de rupture du flotteur.

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): double fonction (vidange **Fig.2** ou remplissage **Fig.3** au choix de l'installateur):

- **Vidange : (Fig.2)** en utilisant les fils noir et marron, le contact se ferme si le régulateur est dirigé vers le haut et il s'ouvre si le régulateur est dirigé vers le bas. Attention : isoler le câble bleu/gris.
- **Remplissage : (Fig.3)** en utilisant les fils noirs et bleu/gris, le circuit se ferme si le régulateur est dirigé vers le bas, et il s'ouvre si le régulateur est dirigé vers le haut. Attention : isoler le câble marron.

Fig.2 vidange





Fig.3 remplissage






ANMERKUNGEN: NICHT MANIPULIEREN DEN SCHWIMMER. DIE NICHEINHALTUNG DIESES TERMINES FÜHRT AUTOMATISCH ZUM VERFALL DER GARANTIE.

- Klemmen Sie vor allen Eingriffen am Schwimmer die Stromversorgung ab.
- Stellen Sie sicher, dass die max. Leistung des Motors die elektrischen Werte des Schwimmers nicht übersteigt.
- Das Stromkabel ist ein integrales Bauteil des Schwimmers selbst. Im Fall der Beschädigung des Kabels muss der Schwimmerschalter ausgewechselt werden.
- **Verbindungsstellen am Kabel des Standreglers vermeiden, da das eventuelle Eintauchen in Wasser kurzschluss und elektrische Entladungen verursachen kann.**

TECHNISCHEN MERKMALE:

- AC: Max 10A (250V) resistive last - 8A (250V) motor last
Min 1200mW (12V/100mA)
MAX. SCHALTSTROM DC1: 6 A - 30 V DC
- Betriebstemperatur: max. +50°C (+40°C ACS)
- Kabeldurchmesser: 8,8mm
- Max. Tiefe: 40m
- Schutzgrad: IP68



ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE:

Der Kreislauf Stromaufwärts muss beide Leiter vor Überstrom schützen. ACHTUNG: Das Fehlen eines Schutzes führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruches im Fall des Bruches des Schwimmers.

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): Doppelbetrieb (Entleerung Fig.2 oder Füllung Fig.3 nach Wahl des Monteurs)

- **Entleerung: (Fig.2)** wenn man die Drähte schwarz und braun benutzt, schließt der Kreislauf wenn der Schwimmerschalter oben ist, und er öffnet wenn der Schwimmerschalter unten ist. Achtung: das blau/grau Kabel isolieren.
- **Füllung: (Fig.3)** wenn man die Drähte schwarz und blau/grau benutzt, schließt der Kreislauf wenn der Schwimmerschalter unten ist, und er öffnet wenn der Schwimmerschalter oben ist. Achtung: das braun Kabel isolieren.

Fig.2 Entleerung





Fig.3 Füllung






ПРИМЕЧАНИЯ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕБРЕЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ НИЖЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТМЕНЯЕТ ГАРАНТИЮ

- Для выполнения любых операций с поплавковым переключателем отключить ток с электрощита;
- Удостовериться, что максимальная мощность насоса не превышает электрических показателей переключателя;
- Электрический кабель является составной частью поплавкового переключателя. В случае повреждения кабеля переключатель необходимо заменить.
- **Не нарушать целостность кабеля поплавкового переключателя: контакт с водой может вызвать короткое замыкание и электрический разряд.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- АС: Max 10A (250V) Резистивная нагрузка - 8A (250V)
Резистивная нагрузка
Min 1200mW (12V/100mA)
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ DC1: 6 A - 30 В DC
- Рабочая температура: макс.+50°C (+40°C ACS)
- кабеля: 8,8mm
- Макс. глубина: 40m
- Степень защиты: IP68



Угол активации: 45°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

Находящийся выше по линии контур должен защищать от сверхтоков оба проводника. **ВНИМАНИЕ:** отсутствие защиты приведет к утрате гарантией своей силы, если произойдет поломка поплавка.

72.A1-XX00 (PVC) – 72.A1-XX01 (H07 RN-F): двойное переключение (опорожнение см. Рис.2 или наполнение см. Рис.3 – выбор при установке)

- **Опорожнение: (Рис.2)** при соединении черного провода с коричневым проводом контур размыкается, если поплавков находится внизу, и замыкается, если поплавков находится сверху. Примечание: изолировать синий/серый провод.
- **Наполнение: (Рис.3)** при соединении черного провода с синим/серым проводом контур размыкается, если поплавков находится сверху, и замыкается, если поплавков находится внизу. Примечание: изолировать коричневый провод.

Рис.2 опорожнение см.




Рис.3 наполнение см.

